

Adhésif pour blocs de plâtre



Nom du produit

Adhésif pour blocs de plâtre Speedline.

Description du produit

Adhésif en poudre à base de plâtre avec additifs mélangés en usine pour le collage et la finition de carreaux de plâtre légers et lourds, conformément à la norme NEN-EN 12859. Cet adhésif convient également à la finition des surfaces enduites, à la pose de supports en plâtre et à la réparation de murs en plâtre endommagés. Règlement UE n° 305/2011.

Composition

À base de liants de plâtre NEN-EN 13279-1. Mélange en usine, qualité constante. Blanc, temps de travail extra long, force d'adhérence élevée.

Propriétés techniques

Propriété testée	Valeur nominale	Norme d'essai
Évaluation et vérification de la constance des performances	Système 3	-
Classe de feu	A1, incombustible	NEN-EN 12860, 5.1
Conductivité thermique	0,34 W/(mK)	NEN-EN 12860, 5.3
Rejet de substances dangereuses	-	NEN-EN 12860, 5.4

Durée de conservation

Environ 6 mois. Bien refermer les récipients ouverts et utiliser dès que possible.

Mise en œuvre

Support

Le support doit être porteur, solide, lisse, dimensionnellement stable, sec, propre, exempt de poussière et de gel, et présenter une absorption uniforme. Si l'état du support diffère de cet état, des mesures doivent être prises pour l'améliorer avant le début des travaux. La température de l'air et des composants pendant les travaux ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +30 °C.

Mélange

Saupoudrer lentement et uniformément 1,5 dose de poudre pour 1 dose d'eau propre à température ambiante jusqu'à la ligne d'eau, en laissant le mélange se mélanger. Ne pas mélanger avec des substances étrangères ni des additifs. Après mélange, remuer le matériau à la truelle ou au

malaxeur. L'ajout d'eau et/ou un nouveau mélange empêcherait la réutilisation du matériau déjà gélatinisé. Nettoyer le matériel et les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Application

Manuelle.

Temps de traitement

Environ 3,5 heures.

Consommation

Environ 1 à 1,5 kg/m² de mur (colle), 0,8 kg/m²/mm (enduit). Rendement en enduit : environ 31 m²/25 kg/mm.

Adhésif

Appliquer l'adhésif sur le profilé à rainure et languette, assembler les blocs de plâtre, les abouter fermement et les aligner. Retirer l'excédent d'adhésif des joints. Laisser l'adhésif durcir sur les surfaces de joint, puis presser.

Finition

Épaisseur de couche jusqu'à 3 mm. Appliquer les couches suivantes uniquement après séchage complet de la couche précédente et application d'un apprêt. Poncez et poursuivez le travail uniquement après séchage complet. En règle générale, une couche fermée d'au moins 1 mm d'épaisseur est nécessaire pour un test d'arrachement du ruban adhésif.

Séchage/Ventilation

Une fois les travaux terminés, évacuez l'humidité des espaces clos par une ventilation régulière et brève (ventilation par à-coups, ventilation transversale). Protéger du gel jusqu'au séchage complet.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant de l'utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit est adapté à la méthode d'application. Nous n'avons aucune influence sur la méthode d'application du produit ni sur les conditions de stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (de composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.